




D-LINK DSL-2640U Modem Kurulum Kılavuzu




Web Ara Yüzünden Kolay Kurulum

Modeminizin bağlantı ayarlarını yapmak için, bilgisayarınızı modeme ethernet (LAN) portundan bağlayınız.

1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne <http://192.168.1.1> yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.



2. Modem ilk açılışın da karşınıza şifre yenilemeniz için ekran gelecektir. İlk satıra şifreyi, ikinci satıra şifre doğrulamasını yazınız ve **Apply** tuşuna basınız.
3. Modem ilk açılışın da ingilizce olarak gelmektedir. Sayfanın en üstün de aşağıdaki sağ taraftaki resim de görülen «**Maybe your language is Türkçe?**» Yazısına tıklanarak dil değişimini yapabilirsiniz.



Internet (Wan) Ayarları

- Modem menüsü ekrana geldikten sonra sol tarafta yer alan **Ağ** menüsüne, sonrasında **WAN**'a tıklanır. Sağ tarafta açılan ekran üzerinden **PPPoE** butonuna tıklanarak ayarlar sayfasına ulaşılır.

- ↻ Ana sayfa
- ↻ Durum
- ↻ **Ağ**
 - **WAN**
 - LAN
- ↻ Kablosuz Ağ
- ↻ Gelişmiş
- ↻ Güvenlik Duvarı
- ↻ Erişim Kısıtlamaları
- ↻ Yandex.DNS
- ↻ Sistem

Ağ / WAN

	İsim	Bağlantı tipi	Port	Durum	Arayüz	Varsayılanm Ağ Geçidi	Varsayılanm Ağ Geçidi IPv6
<input type="checkbox"/>	PPPoE	PPPoE	vc0(8/35)	Bağlı Değil	WAN	<input type="radio"/>	



Bağlantı Ayarları

Açılan **Ağ/WAN** sayfasın da sadece **PPP** alanın da işlem yapılır.

- Bu alanda **PPP Kullanıcı adı**, **Şifresi** ve **Şifre doğrulama** alanlarına ISS tarafından tarafınıza iletilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Diğer ayarları değiştirmeyiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra **Uygula** butonuna basarak ayarları kaydediniz.

PPP

PPP Kullanıcı Adı:*	<input type="text" value="vodafone@vodafone"/>
Kimlik doğrulaması olmadan:	<input type="checkbox"/>
Şifresi:*	<input type="password" value="...."/>
Şifre doğrulama:*	<input type="password" value="...."/>

🔒 Şifre Ayarları kaydettikten sonra gerçek şifre uzunluğu gizlemek için 5 karakter olarak görüntülenir.

Hizmet adı:	<input type="text"/>
Kimlik doğrulama algoritması:	<input type="text" value="AUTO"/>
MTU:*	<input type="text" value="1492"/>
Canlı Tut:	<input checked="" type="checkbox"/>
LCP Aralığı:*	<input type="text" value="30"/>
LCP Başarısız:*	<input type="text" value="3"/>
İstek Üzerine Arama:	<input type="checkbox"/>
PPP IP Uzantısı:	<input type="checkbox"/>
IP Adresi:	<input type="text"/>
PPP hata ayıklama:	<input type="checkbox"/>

****Girilen bilgilerinizin doğru olması durumunda internete girebiliyor olmanız gerekmektedir. Lütfen internete girip giremediğinizi kontrol ediniz.**



Kablosuz Bağlantılar

- Kablosuz ağ bağlantısını aktif edebilmek için ekranın sol bölümünde yer alan **Kablosuz Ağ Temel Ayarlar** menüsüne girilir.
- **Kablosuz Aği Etkinleştir** alanı standart olarak işaretli «aktif» olarak gelir istenirse bu alandan kablosuz ağ kapatılabilir.
- **SSID** kısmında yazan isim, **Kablosuz Ağ** adınızdır. Türkçe karakter kullanılmadan yeni isim verilebilir. Başka herhangi bir değişiklik yapmadan “**Uygula**” butonuna tıklanır.

The screenshot shows a sidebar menu with the following items: Durum, Ağ, Kablosuz Ağ, Temel Ayarlar (highlighted), Güvenlik Ayarları, MAC-filtreleri, İstasyon Listesi, WPS, Ek ayarlamalar, WMM, Gelişmiş, Güvenlik Duvarı, Erişim Kısıtlamaları, Yandex.DNS, and Sistem.

Kablosuz Ağ / Temel Ayarlar

The screenshot shows the 'Kablosuz Ağ / Temel Ayarlar' settings page. The following fields are highlighted with red boxes:

- Kablosuz Aği Etkinleştir:**
- SSID:*** VodafoneNet-82F99

Other visible settings include: Broadcast wireless network: ; MBSSID: Kapalı; BSSID: 1C:5F:2B:47:82:F9; Erişim noktasını sakla: ; Ülke: RUSSIAN FEDERATION; Kanal: auto; Kablosuz modu: 802.11 B/G/N mixed; Enfazla eşleşmiş istemci sayısı: 0; Shaping (Kbit/s): 0; İstemci yalıtımı:

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı “VodafoneNet-XXXXX” formatında olmakla birlikte “82F99” bölümü 5 haneli üretilmiş bir rakam-harf kombinasyonudur ve modeme özgüdür.

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı (SSID) ve şifresi (WPA Key) modemın arka yüzünde bulunan etikette yer almaktadır.

Uygula



Kablosuz Ağ Ayarları

- Kablosuz için Temel ayarlar da işlemleri tamamladıktan sonra **Güvenlik Ayarları** bölümüne giriniz.
- Sağ tafta görülen **PSK Şifreleme Anahtarı** alanı, modem kablosuz ağ şifresi belirleme ekranıdır. Şifre belirleme işlemi sonrası **Uygula** butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

- Ana sayfa
- Durum
- Ağ
- **Kablosuz Ağ**
 - Temel Ayarlar
 - **Güvenlik Ayarları**
 - MAC-filtreleri
 - İstasyon Listesi
 - WPS
 - Ek ayarlamalar
 - WMM
- Gelişmiş
 - Güvenlik Duvarı
 - Erişim Kısıtlamaları
 - Yandex.DNS
 - Sistem

Kablosuz Ağ / Güvenlik Ayarları

Ağ Şifreleme Metodu: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed ▼

PSK Şifreleme Anahtarı:* 2B4782F9

WPA Şifrelemeyi Ayarları

WPA Şifrelemesi: AES ▼



WPA Yenileme:* 3600

Uygula



Verileri Kaydetme

- Modem üzerinde bir işlem uygulandığında ekranın sağ üst köşesinde **Cihaz yapılandırması değişti** uyarısı alınmaktadır. Yapılan işlemlerin kaydedilmesi için önce bu ekrana daha sonra açılan **Kaydet** butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.



Teşekkürler

